

Quick Installation Guide Vigilance 360° Full HD PoE Network Camera

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Network Camera.

DCS-4622



Quick Installation Guide Installationsanleitung Guide d'installation Guida de installación Guida di Installazione Краткое руководство по установке Guia de Instalação Rápida 快速安裝指南 Petunjuk Pemasangan Cepat

Documentation also available on CD and via the D-Link Website

Quick Installation Guide

This installation guide provides basic instructions for installing the DCS-4622. For additional information about how to use the camera, please see the User Manual which is available on the CD included in this package or from the D-Link support website.

Package Contents

- DCS-4622 Vigilance 360° Full HD PoE Network Camera
- Mounting Kit
- Manual and Software on CD-ROM
- Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your reseller.

Safety Notice:

Installation and servicing should be done by certified technicians so as to conform to all local codes and prevent voiding your warranty.



1	Speaker (on back)	Onboard speaker for 2-way communication.	
2	IR LEDs (behind cover)) Provide illumination for low-light environments.	
3	Camera Lens	Fixed lens to record video of the surrounding area.	
4	Light SensorThe light sensor measures the lighting conditionsand switches between color and infrared accordingly.		
5	Power/Status LED	Red: Camera is on, but not connected to the network Green: Camera is on and is connected to the network Flashing Green: Camera is currently streaming video	
6	Microphone	Records audio from the surrounding area.	
7	microSD Card You can insert a microSD card to save snapshots and video to it.		
8	Camera MountRemove the camera from the camera mount by turn the camera counter-clockwise. Lock the camera in the camera mount by turning the camera clockwise.		
9	Tilt Adjustment Screw	Can be loosened to adjust camera angle, or removed when separating the camera cover from the mounting plate.	
10	Mounting PlateUse the holes on the mounting plate to mount the camera to a ceiling or wall.		
11	Cable ChannelsThe camera cable can be passed through the cab channels or the center of the camera mount wher mounting it.		
12	Power Connector	Connects to an optional 12 V / 1.5 A power adapter (not included).	
13	Ethernet Jack	RJ-45 connector for Ethernet to connect the camera to your network.	
14	Reset Button	Press and hold for 10 seconds to reset camera back to the factory default settings.	

Configuring the Camera

Insert the DCS-4622 CD into your computer's CD-ROM drive to begin the installation. If Autorun is disabled, or if the D-Link Launcher fails to start automatically, click the Start button and type **D:\autorun.exe** (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and press Enter.

Click **Setup Wizard** and follow the instructions to install the Setup Wizard.





D-Link	Osec	URICAM Network	
لہ	AC ABBER	Current IP Address	Device Name
Witard	00.0e ae a4.5d.5/ N0.c5.54.17.46.14	172 17 5 104	DCS-7513 DCS-4603
ortinus			
Link			
About			
Exit			





Click on the **D-Link Setup Wizard SE** icon that was created in your Windows Start menu (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).

The Setup Wizard will appear and display the MAC address and IP address of your camera(s). If you have a DHCP server on your network, a valid IP Address will be displayed. Otherwise, the network camera's default static IP **192.168.0.20** will be displayed. Select your camera, then click the **Wizard** button to continue.

Enter the Admin ID and password. When logging in for the first time, the default Admin ID is **admin** with the password left blank.

Click the checkboxes if you wish to change the admin ID and password for the camera, and enter the new ID and password you wish to use.

Click Next to continue.

Select **DHCP** if your camera obtains an IP address automatically from a DHCP server such as a router. Select **Static IP** if you want to manually enter the IP settings for the camera.

Click Next to continue.

Take a moment to confirm your settings and click **Restart**.

Viewing Your Camera via Web Browser

Click on the **D-Link Setup Wizard SE** icon that was created in your Windows Start menu (**Start** > **D-Link** > **Setup Wizard SE**).

Select the camera and click **Link** to access the web configuration.

The Setup Wizard will automatically open your web browser to the IP address of the camera.

Enter **admin** as the default username and leave the password blank. Click **OK** to continue.

This section displays your camera's live video. You can select your video profile and view or operate the camera. For additional information about web configuration, please refer to the user manual, which is available on the D-Link website.



ENGLISH





It is highly recommended that you configure and test your camera before mounting it.

Use a screwdriver to unscrew the tilt adjustment screw. Pull the mounting plate away from the camera mount.

Place the mounting plate where you want to position the camera and use a pencil to mark the two mounting holes.

If you wish to run the camera cables through the wall or ceiling, mark the center hole as well.

Use a 6 mm drill bit to make the required holes approximately 25 mm deep, then insert the wall anchors into the holes. Use the screws provided to attach the mounting bracket to the wall.

If you wish to run the camera cables through the wall or ceiling, drill the center hole for the camera cables to pass through.

Connect the power and Ethernet cables, or just the Ethernet cable if you are using a PoE connection.

r ceiling, mark the center hole as well. m drill bit to make the required holes





Attach the camera mount to the mounting plate.

If you are running the camera cables out the side of the camera, guide the camera cables through the cable channel on the camera mount.

If you wish to run the camera cables through the wall or ceiling, pull the cables through the hole.

Adjust the angle of the camera, then screw in the tilt adjustment screw until it is snug.

If you wish to insert a microSD card, remove the camera from the camera mount by turning the camera counter-clockwise and lifting it away from the camera mount.

Insert the microSD card with the contacts facing you.

Reattach the camera to the camera mount and turn it clockwise to lock it in place.

Additional Information

Additional help and product information is available online at http://www.dlink.com.

Warranty Information

Please visit http://warranty.dlink.com/ for warranty information for your region.





Installationsanleitung

Diese Installationsanleitung bietet Ihnen grundlegende Anleitungen zur Installation der DCS-4622. Zusätzliche Informationen zur Verwendung der Kamera finden Sie im Benutzerhandbuch, das Ihnen auf der CD, die diesem Paket beiliegt, oder über die D-Link Support-Website zur Verfügung steht.

Packungsinhalt

- DCS-4622 Vigilance 360° Full HD PoE Network Camera
- Montageset
- CD-ROM mit Software und Handbuch
- Installationsanleitung

Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherheitshinweis:

Installation und Wartungsarbeiten sollten nur von zertifizierten Technikern vorgenommen werden, zu jeder Zeit allen örtlich geltenden Richtlinien und Anforderungen entsprechen sowie verhindern, dass Ihr Garantieanspruch erlischt.



	-	
1	Lautsprecher (Rückseite)	Integrierter Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation
2	IR LEDs (hinter der Abdeckung)	Beleuchtung für schwach ausgeleuchtete Umgebungen
3	Kameraobjektiv	Fest eingebautes Objektiv zum Aufnahmen von Videobildern der Umgebung.
4	Lichtsensor	Der ILichtsensor prüft und misst die Beleuchtungsbedingungen und wechselt entsprechend zwischen Farbe und Infrarot.
5	Betriebsanzeige/Status- LED	Rot: Kamera ist eingeschaltet, aber nicht mit dem Netzwerk verbunden. Grün: Kamera ist eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden. Blinkt grün: Kamera streamt Video.
6	Mikrofon	Nimmt Audio-Signale der Umgebung auf.
7	microSD-Karteneinschub	Sie können eine microSD-Karte einstecken, um Schnappschüsse und Videos darauf zu speichern.
8	Kamerahalterung	Durch Drehen der Kamera gegen den Uhrzeigersinn können Sie sie von der Halterung abnehmen. Drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, um sie in die Halterung einzurasten.
9	Neigungseinstellschraube	Kann gelöst werden, um den Kamerawinkel einzustellen, oder herausgedreht werden, um die Kamera von der Montageplatte abzunehmen.
10	Montageplatte	Die Löcher in der Montageplatte dienen der Montage der Kamera an einer Decke oder Wand.
11	Kabelkanäle	Das Kamerakabel kann bei der Montage durch die Kabelkanäle oder die Mitte der Kamerahalterung geführt werden.
12	Stromanschluss	Zum Anschluss an ein Netzteil (12 V / 1,5 A) (nicht im Lieferumfang enthalten)
13	Ethernet-Anschluss	RJ-45 Ethernet-Buchse mit PoE-Unterstützung zum Anschließen der Kamera an das Netzwerk
14	Rücksetztaste	Drücken und 10 Sekunden lang halten, um die Kamera auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Konfiguration der Kamera

Legen Sie die CD der DCS-4622 in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, um die Installation zu beginnen. Wenn Autorun deaktiviert ist oder der D-Link Launcher nicht automatisch startet, klicken Sie auf die Startschaltfläche, geben D:\ autorun.exe ein (wobei D: für den Laufwerkbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht) und drücken die Eingabetaste.

Klicken Sie auf **Setup Wizard** (Einrichtungsassistent) und folgen Sie den Anweisungen zu dessen Installation.

Klicken Sie auf das Symbol für den **D-Link Setup-**Assistenten SE, der im Windows-Startmenü (Start > **D-Link > Setup Wizard SE**) erstellt wurde.

Der Einrichtungsassistent wird aufgerufen und zeigt die MAC- und IP-Adresse Ihrer Kamera(s) an. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server vorhanden ist, wird eine gültige IP-Adresse angezeigt. Andernfalls wird die standardmäßige statische IP-Adresse **192.168.0.20** angezeigt. Wählen Sie Ihre Kamera aus und klicken Sie auf **Wizard** (Assistent), um fortzufahren.

Geben Sie die Administratorkennung und das Kennwort ein. Bei der Erstanmeldung ist die standardmäßige Administratorkennung **admin**. Das Feld zur Eingabe des Kennworts (Password) bleibt leer.

Klicken Sie auf die Kontrollkästchen, wenn Sie die Administratorkennung und das Kennwort für die Kamera ändern möchten. Geben Sie die neue Kennung und das Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren. Wählen Sie **DHCP** aus, wenn Ihrer Kamera automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (wie z. B. einem Router) zugewiesen wird. Wählen Sie **Static IP** (statische IP-Adresse) aus, wenn Sie die IP-Einstellungen für die Kamera manuell eingeben möchten.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.



	D Grink	•	D-VevCan	
a barrant a	D ESTIMA	,	🖻 Seho Ward SE	D Urk Setup Waard SE
A freeman	1 fiddow			C Uninstal Setup Maard SE
Contraction of the latter of t	Tealla FIP Clark			
Jamb A	Google Chrone			
the links and Success	73 (
	Audacity			
U MALL	S Internet Diplarer			
Shut Down	O Corra			
🚺 Mart 🔃 😧 😡 😡	Windows Search			







Prüfen Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie dann auf **Restart** (Neustart).



Anzeige Ihrer Kamera über einen Webbrowser

Klicken Sie auf das Symbol für den **D-Link Setup-**Assistenten SE, der im Windows-Startmenü (Start > D-Link > Setup Wizard SE) erstellt wurde.

Wählen Sie die Kamera aus und klicken Sie auf Link, um auf die Web-Konfiguration zuzugreifen.

Der Einrichtungsassistent öffnet automatisch Ihren Webbrowser mit der IP-Adresse der Kamera.

Geben Sie als Standard-Benutzernamen **admin** ein und lassen Sie das Feld 'Password' (Kennwort) leer. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.

In diesem Abschnitt werden Live-Videoaufnahmen Ihrer Kamera angezeigt. Sie können Ihr Videoprofil auswählen und die Kamera anzeigen und bedienen. Weitere Informationen zur Web-Konfiguration finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf der D-Link-Website verfügbar ist.





ndows Securit	y 🔤
The server 192	168.0.103 at DCS-4622 requires a username and password.
Warning: This sent in an inse connection).	server is requesting that your username and password be cure manner (basic authentication without a secure
	Ber name Pessword Remember my credentials
	OK Cancel



Es ist unbedingt ratsam, zuerst die Kamera zu konfigurieren und zu testen, bevor Sie die Montage der Kamera vornehmen.

Lösen Sie die Neigungseinstellschraube mit einem Schraubendreher. Ziehen Sie die Montageplatte von der Kamerahalterung ab.

Halten Sie die Montageplatte an der Stelle gegen die Wand bzw. Decke, wo Sie sie anbringen möchten. Markieren Sie mit einem Bleistift, wo die Montagelöcher gebohrt werden sollen.

Markieren Sie auch das mittlere Loch, wenn Sie die Kamerakabel durch die Wand oder Decke führen möchten.

Bohren Sie etwa 25 mm tiefe Löcher mithilfe eines 6 mm Bohreinsatzes. Stecken Sie dann die Dübel in die Löcher. Befestigen Sie die Montagehalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Bohren Sie das mittlere Loch zum Durchführen der Kabel, wenn Sie die Kamerakabel durch die Wand oder Decke führen möchten.

Schließen Sie das Strom- und Ethernet-Kabel oder nur das Ethernet-Kabel an, wenn Sie eine PoE-Verbindung verwenden.



13





Setzen Sie die Kamerahalterung auf die Montageplatte.

Führen Sie die Kamerakabel, wenn sie außerhalb der Kamera verlegt werden sollen, durch den Kabelkanal der Kamerahalterung.

Ziehen Sie die Kamerakabel durch das Loch, wenn Sie sie durch die Wand oder Decke führen möchten.

Stellen Sie den Winkel der Kamera ein und ziehen Sie die Neigungseinstellschraube fest.

Wenn Sie eine microSD-Karte einstecken möchten, nehmen Sie die Kamera von der Halterung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Halterung abnehmen.

Legen Sie die microSD-Karte so ein, dass die Kontakte zu Ihnen zeigen.

Setzen Sie die Kamera auf die Halterung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Weitere Informationen

Zusätzliche Hilfe und Produktinformationen finden Sie online unter http://www.dlink.com.

Garantiebestimmungen

Landesspezifische Informationen zu Gewährleistungen finden Sie unter http://warranty.dlink.com/.









Guide d'installation rapide

Ce guide d'installation fournit des instructions élémentaires qui vous aideront à installer la DCS-4622. Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation de la caméra, consultez le Manuel d'utilisation, disponible sur le CD joint à ce coffret, ou sur le site Web d'assistance D-Link.

Contenu de la boîte

- DCS-4622 Vigilance 360° Full HD PoE Network Camera
- Kit de montage
- Manuel et logiciel sur CD-ROM
- Guide d'installation rapide

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque de sécurité :

L'installation et l'entretien doivent être réalisés par des techniciens qualifiés afin d'être conformes à tous les codes locaux et d'éviter d'annuler votre garantie.



1	Haut-parleur (à l'arrière)	Haut-parleur embarqué pour communication bidirectionnelle.	
2	Témoins IR (derrière le couvercle)	Fournissent un éclairage pour les environnements sombres.	
3	Objectif de la caméra	Objectif fixe pour enregistrer la vidéo de la zone autour de la caméra.	
4	Capteur de lumière Le capteur de lumière mesure les conditions d'éclairag alterne entre la couleur et l'infrarouge en conséquence		
5	Voyant d'alimentation/ état	Rouge : la caméra est sous tension, mais non connectée au réseau Vert : la caméra est sous tension et est connectée au réseau Vert clignotant : la caméra est en train de diffuser une vidéo	
6	Microphone	Enregistre le son de la zone autour de la caméra.	
7	Port de carte microSD Vous pouvez insérer une carte microSD pour y enregistre des photos et des vidéos.		
8	Monture de la caméraRetirez la caméra de sa monture en la tournant dans le inverse des aiguilles d'une montre. Verrouillez la camé sa monture en la tournant dans le sens des aiguilles d' montre.		
9	Vis de réglage de l'inclinaison	Peut être desserrée pour régler l'angle de la caméra ou ôtée lors de la séparation du couvercle de la caméra de la plaque de montage.	
10	Plaque de montage	Utilisez les orifices de la plaque de montage pour monter la caméra au plafond ou sur un mur.	
11	Goulottes des câbles Les câbles de la caméra peuvent être passés dans le goulottes de câble, au centre de la monture de la cam lors du montage.		
12	Connecteur d'alimentation	Se connecte à un adaptateur d'alimentation de 12 V / 1,5 A optionnel (non inclus).	
13	Connecteur Ethernet	Connecteur RJ-45 pour la connexion Ethernet de la caméra à votre réseau.	
14	Bouton de réinitialisation	Appuyez dessus et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser la caméra à ses paramètres d'usine.	

Configuration de la caméra

Insérez le CD de la DCS-4622 dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur pour lancer l'installation. Si l'exécution automatique est désactivée ou si le dispositif de lancement D-Link ne parvient pas à démarrer automatiquement, cliquez sur le bouton Démarrer et saisissez **D:\autorun.exe** (où D: représente la lettre de votre lecteur de CD-ROM), puis appuyez sur Entrée.

Cliquez sur **Assistant de configuration** et suivez les instructions pour installer l'assistant de configuration.

Cliquez sur l'icône **Assistant de configuration D-Link SE** créée dans votre menu Démarrer de Windows (**Démarrer > D-Link > Assistant de configuration SE**).

L'Assistant de configuration s'ouvre et affiche les adresses MAC et IP de votre ou de vos caméras. Si un serveur DHCP se trouve sur votre réseau, une adresse IP valide s'affiche. Sinon, l'adresse IP statique par défaut de la caméra du réseau, **192.168.0.20**, s'affiche. Sélectionnez votre caméra, puis cliquez sur **Assistant** pour continuer.

Saisissez l'ID admin et le mot de passe. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, l'ID Admin par défaut est **admin** et le mot de passe est vierge.

Cliquez sur les cases si vous souhaitez changer l'ID admin et le mot de passe de la caméra, puis saisissez le nouvel ID et le nouveau mot de passe que vous souhaitez utiliser.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

Sélectionnez **DHCP** si la caméra obtient une adresse IP automatiquement d'un serveur DHCP (par exemple, un routeur).

Sélectionnez **Adresse IP statique** si vous voulez saisir les paramètres IP de la caméra manuellement.

Cliquez sur Suivant pour continuer.



D-Link	Osec	URICAM Network	
Wizard Search	AC Address 100 the air air 5d 5f b0 c5 54 117 d6 14	Current IP Address 172-17-5-164 172-17-5-113	Desce Name DCS-7533 DCS-4603
About Exit			





Prenez le temps de vérifier vos paramètres, puis cliquez sur **Redémarrer**.

Affichage de votre caméra via un navigateur Web

Cliquez sur l'icône Assistant de configuration D-Link SE créée dans votre menu Démarrer de Windows (Démarrer > D-Link > Assistant de configuration SE).

Sélectionnez la caméra, puis cliquez sur **Connexion** pour accéder à la configuration Web.

L'Assistant de configuration ouvre automatiquement votre navigateur Web à l'adresse IP de la caméra.

Tapez **admin** comme nom d'utilisateur par défaut et laissez le mot de passe vide. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Cette section présente la vidéo en direct de votre caméra. Vous pouvez sélectionner votre profil vidéo et voir ou utiliser la caméra. Pour obtenir des informations complémentaires sur la configuration Web, reportez-vous au manuel d'utilisation disponible sur le site Web D-Link.











Instructions de montage

Il est fortement recommandé de configurer et de tester votre caméra avant de l'installer.

Utilisez un tournevis pour dévisser la vis de réglage de l'inclinaison. Retirez la plaque de montage de la monture de la caméra.

Placez la plaque de montage à l'endroit où vous voulez placer la caméra et utilisez un crayon pour marquer les trous.

Si vous souhaitez faire passer les câbles de la caméra à travers un mur ou le plafond, marquez également l'orifice central.

Utilisez un foret de 6 mm pour percer les trous nécessaires à environ 25 mm de profondeur, puis insérez les chevilles dans les trous. Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage au mur.

Si vous souhaitez faire passer les câbles de la caméra à travers un mur ou le plafond, percez l'orifice central pour les câbles de la caméra à faire passer.

Connectez l'alimentation et les câbles Ethernet ou juste le câble Ethernet si vous utilisez une connexion PoE.







Fixez la monture de la caméra sur la plaque de montage.

Si vous faites passer les câbles de la caméra sur le côté de la caméra, guidez les câbles à travers la goulotte sur la monture.

Si vous souhaitez faire passer les câbles de la caméra à travers un mur ou le plafond, tirez les câbles à travers l'orifice.

Réglez l'angle de la caméra, puis vissez la vis de réglage de l'inclinaison jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

Si vous souhaitez insérer une carte

microSD, retirer la caméra de sa monture en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en la soulevant de la monture.

Insérez la carte microSD avec les contacts dirigés vers vous.

Remontez la caméra sur sa monture et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

Informations complémentaires

Vous trouverez une aide supplémentaire et des informations sur le produit en ligne à l'adresse http://www. dlink.com.

Informations sur la garantie

Consultez le site http://warranty.dlink.com/ pour prendre connaissance de la garantie appliquée dans votre région.







Guía de instalación rápida

Esta guía de instalación proporciona instrucciones básicas para la instalación de la DCS-4622. Para obtener información adicional acerca de cómo utilizar la cámara, consulte el Manual del usuario disponible en el CD incluido en el paquete o en el sitio web de asistencia de D-Link.

¿Qué contiene la caja?

- Vigilance 360° Full HD PoE Network Camera DCS-4622
- Kit de montaje
- Manual y software en CD-ROM
- Guía de instalación rápida

Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.

Aviso de seguridad:

La instalación y el mantenimiento deben realizarlo técnicos cualificados con el fin de cumplir con todos los códigos locales y evitar la anulación de la garantía.

Descripción general del hardware -0

1	Altavoz (parte de atrás)	Altavoz integrado para la comunicación bidireccional.
2	Indicadores LED de IR (detrás de la cubierta)	Proporcionan iluminación para entornos con poca luz.
3	Lente de la cámara	Lente fija para grabar vídeo de la zona circundante.
4	Sensor de luz	El sensor de luz mide las condiciones de iluminación y alterna en consecuencia entre el modo de color o de infrarrojos.
5	LED de alimentación/ estado	Rojo: Cámara encendida, pero no conectada a la red Verde: Cámara encendida y conectada a la red Parpadeo en verde: Cámara transmitiendo actualmente vídeo en streaming
6	Micrófono	Registra el sonido de la zona circundante.
7	Bahía para tarjetas microSDPuede insertar una tarjeta microSD para guarda instantáneas y vídeo en ella.	
8	Montura de la cámara	Retire la cámara de su montura girándola hacia la izquierda. Bloquee la cámara de su montura girándola hacia la derecha.
9	Tornillo de ajuste de inclinación	Se puede aflojar para ajustar el ángulo de la cámara o retirar al separar la cubierta de la cámara de la placa de montaje.
10	Placa de montaje	Utilice los orificios de la placa de montaje para montar la cámara a un techo o a una pared.
11	Canales para cables	El cable de la cámara se puede pasar por los canales o por el centro de la montura de la cámara a la hora de montar esta.
12	Conector de alimentación	Se conecta a un adaptador de alimentación de 12 V / 1,5 A opcional (no incluido).
13	Clavija Ethernet	Conector RJ-45 para Ethernet para conectar la cámara a la red.
14	Botón de reinicio	Pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos para volver a reiniciar la cámara en los parámetros predeterminados de fábrica.

Configuración de la cámara

Inserte el CD de la DCS-4622 en la unidad de CD-ROM del ordenador para comenzar la instalación. Si la ejecución automática está desactivada o si el iniciador de D-Link no se inicia automáticamente, haga clic en el botón Start (Inicio) y escriba **D:\autorun.exe** (donde D: representa la letra de unidad de la unidad de CD-ROM) y pulse Enter (Intro).

Haga clic en **Setup Wizard** (Asistente de configuración) y siga las instrucciones para instalar el asistente de configuración.

Haga clic en el icono Asistente de configuración SE D-Link que se creó en el menú Inicio de Windows (Inicio > D-Link > Asistente de configuración SE).

Aparecerá el asistente de configuración y se mostrará la dirección MAC y la dirección IP de la cámara. Si tiene un servidor DHCP en la red, se mostrará una dirección IP válida. De lo contrario, se mostrará la dirección IP estática predeterminada de la cámara de red, **192.168.0.20**. Seleccione la cámara y, a continuación, haga clic en el botón **Wizard** (Asistente) para continuar.

Introduzca el ID de administrador y la contraseña. Al iniciar sesión por primera vez, el ID de administrador predeterminado es **admin**, con la contraseña en blanco.

Haga clic en las casillas de verificación si desea cambiar el ID de administrador y la contraseña para la cámara e introduzca el nuevo ID y contraseña que desee utilizar.

Haga clic en Siguiente para continuar.

Seleccione **DHCP** si la cámara consigue una dirección IP automáticamente de un servidor DHCP como, por ejemplo, un router.

Seleccione **Static IP** (IP estática) si desea introducir manualmente los parámetros IP de la cámara.

Haga clic en Siguiente para continuar.





D-Link	C) SEC	URICAM Network	-
	4		
N	AAC Address	Current IP Address	Device Name
	(0.0e se s4.5d.5f		DCS-7513
Wizard Search Link About	60.c5.54.17.68.14	172.17.5.113	DCS-4603
Exit			



D-Link @secu	IRICAM Network
Set I	P Address
· DHCP	
 Static IP 	
IP Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	
Primary DNS	192.168.1.1
Secondary DNS	192.168.1.1
	G O U Bock Next Lut

Tómese un tiempo para confirmar la configuración y haga clic en **Restart** (Reiniciar).



Visualización de su cámara a través del explorador de web

Haga clic en el icono **Asistente de configuración SE D-Link** que se creó en el menú Inicio de Windows (**Inicio > D-Link > Asistente de configuración SE**).

Seleccione la cámara y haga clic en **Link** (Vincular) para acceder a la configuración web.

El asistente de configuración abrirá automáticamente el explorador de web en la dirección IP de la cámara.

Escriba **admin** como nombre de usuario predeterminado y deje la contraseña en blanco. Haga clic en **OK** (Aceptar) para continuar.

Esta sección muestra el vídeo en directo de la cámara. Puede seleccionar el perfil de vídeo y ver o utilizar la cámara. Para obtener información adicional acerca de la configuración web, consulte el manual de usuario, disponible en el sitio web de D-Link.





he server 192	168.0.103 at DCS-4622 requires a username and password
arning: This	server is requesting that your username and password be
nt in an inse innection).	cure manner (basic authentication without a secure
	User name
1/2	Parsward
	Remember my credentials
	×/



Instrucciones de montaje

Se recomienda encarecidamente configurar y probar la cámara antes de montarla.

Utilice un destornillador para quitar el tornillo de ajuste de la inclinación. Tire de la placa de montaje para alejarla de la montura de la cámara.

Coloque la placa de montaje en el lugar en el que desee colocar la cámara y utilice un lápiz para marcar los dos orificios de montaje.

Si desea pasar los cables de la cámara a través de la pared o el techo, marque también el orificio central.

Utilice una broca de 6 mm para hacer los orificios necesarios a una profundidad de 25 mm aproximadamente y, a continuación, introduzca los anclajes de pared en los orificios. Utilice los tornillos suministrados para acoplar el soporte de montaje a la pared.

Si desea pasar los cables de la cámara a través de la pared o el techo, practique un orificio central para que los cables de la cámara pasen a través del mismo.

Conecte la alimentación y los cables Ethernet o solo el cable Ethernet si está utilizando una conexión PoE.







D-Link DCS-4622 Quick Installation Guide

Acople la montura de la cámara a la placa de montaje.

Si pasa los cables de la cámara por el lado externo de la cámara, quíe los cables de la cámara a través del canal del cable de la montura de la cámara.

Si desea pasar los cables de la cámara a través de la pared o el techo, tire de los cables a través del orificio.

Ajuste el ángulo de la cámara y apriete bien el tornillo de ajuste de la inclinación.

Si desea insertar una tarjeta microSD,

retire la cámara de su montura girándola a la izquierda y levantándola para separarla de la montura.

Introduzca la tarjeta microSD con los contactos hacia usted.

Vuelva a colocar la cámara en su montura y gírela hacia la derecha para bloquearla en su lugar.

Información adicional

Existe ayuda e información del producto adicional en línea en http://www.dlink.com.

Información acerca de la garantía

Visite http://warranty.dlink.com/ para obtener información sobre la garantía en su región.









Guida di installazione rapida

In questa guida di installazione sono riportate le istruzioni di base per installare DCS-4622. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della videocamera, consultare il manuale utente disponibile sul CD incluso nella confezione o scaricabile dal sito Web di supporto di D-Link.

Contenuto della confezione

- DCS-4622 Vigilance 360° Full HD PoE Network Camera
- Kit di montaggio
- Manuale e software su CD-ROM
- Guida di installazione rapida

Se uno o più degli articoli sopra elencati risultano mancanti, rivolgersi al rivenditore.

Nota relativa alla sicurezza:

Per evitare di invalidare la garanzia, l'installazione e le riparazioni devono essere effettuate da tecnici qualificati in conformità delle normative locali.



1	Altoparlante (posteriore)	Altoparlante interno per la comunicazione bidirezionale.
2	LED IR (dietro il coperchio)	Provvedono all'illuminazione in ambienti bui.
3	Obiettivo della videocamera	Obiettivo fisso per filmare l'area circostante.
4	Sensore di luce	Il sensore di luce misura la luminosità ambiente e passa di conseguenza dal colore all'infrarosso.
5	LED di alimentazione/ stato	Rosso: la fotocamera è accesa ma non è collegata alla rete Verde: la fotocamera è accesa ed è collegata alla rete Verde lampeggiante: La fotocamera sta trasmettendo un video
6	Microfono	Registra l'audio nell'area circostante.
7	Slot per scheda microSD È possibile inserire una scheda microSD istantanee e video.	
8	Supporto di montaggio della videocamera	Per staccare la videocamera dal supporto di montaggio, ruotarla in senso antiorario. Per bloccare la videocamera nel suo supporto di montaggio, ruotarla in senso orario.
9	Vite di regolazione dell'inclinazione	Può essere allentata per modificare l'angolazione della videocamera o può essere rimossa, per staccare il coperchio della videocamera dalla piastra di montaggio.
10	Piastra di montaggio	Utilizzare i fori sulla piastra di montaggio per montare la videocamera su un soffitto o una parete.
11	Canaline dei cavi	Il cavo della videocamera può essere infilato nelle canaline dei cavi o al centro del supporto di montaggio.
12	Connettore di alimentazione	Viene connesso a un alimentatore opzionale da 12 V/1,5 A (non incluso).
13	Spinotto Ethernet	Connettore RJ-45 per Ethernet, per collegare la videocamera alla rete.
14	Pulsante di reset	Tenerlo premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite della videocamera.

Configurazione della videocamera

Inserire il CD DCS-4622 nell'unità CD-ROM del computer per avviare l'installazione. Se la funzione di Autorun è disabilitata, o se il D-Link Launcher non si avvia automaticamente, fare clic sul pulsante Start e digitare **D:\autorun. exe** (dove D: rappresenta la lettera dell'unità CD-ROM), quindi premere Invio.

Fare clic su **Setup Wizard** (Configurazione guidata) e attenersi alle istruzioni per installare la configurazione guidata.

Fare clic sull'icona **D-Link Setup Wizard SE** creata nel menu Start di Windows (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).



J	<u>></u>	Const II Attaux	Design Manua
/* .	AND, POSTS	Context in Moduless	Device marrie
Wizard Search Link About Exit	60.2554.17.66.14	172.17.5.113	DC5-4003





Viene visualizzata la pagina della configurazione guidata che riporta l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP della o delle videocamere. Se la rete dispone di un server DHCP, viene visualizzato un indirizzo IP valido. Altrimenti viene visualizzato l'indirizzo IP statico predefinito di rete della videocamera, **192.168.0.20**. Selezionare la videocamera, quindi fare clic sul pulsante Wizard (Procedura guidata) per continuare.

Immettere l'ID dell'amministratore e la password. Quando si effettua l'accesso per la prima volta, l'ID predefinito dell'amministratore è **admin**, mentre la password viene lasciata vuota.

Selezionare le caselle di controllo se si desidera cambiare l'ID e la password dell'amministratore della videocamera e immettere quelli nuovi da utilizzare.

Fare clic su Avanti per continuare.

Selezionare **DHCP**se la videocamera ottiene un indirizzo IP automaticamente da un server DHCP, ad esempio un router.

Selezionare **Static IP** (IP statico) se si desidera immettere manualmente le impostazioni IP della videocamera.

Fare clic su Avanti per continuare.

D-Link DCS-4622 Quick Installation Guide

Verificare le impostazioni, guindi fare clic su Restart (Riavvia).

Visualizzazione della videocamera tramite il browser Web

Fare clic sull'icona D-Link Setup Wizard SE creata nel menu Start di Windows (Start > D-Link > Setup Wizard SE).

Selezionare la videocamera e fare clic su Link (Collegamento) per accedere alla configurazione Web.

La procedura guidata di configurazione apre automaticamente il browser Web all'indirizzo IP della telecamera.

Inserire admin come nome utente predefinito e lasciare vuoto il campo della password. Fare clic su OK per continuare.

In questa sezione è visualizzato il video in diretta della videocamera. È possibile selezionare il proprio profilo video e visualizzare le immagini o mettere in funzione la telecamera. Per ulteriori informazioni sulla configurazione Web, fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito Web di D-Link.











Istruzioni per il montaggio

Si consiglia caldamente di configurare e testare la videocamera prima di montarla.

Utilizzare un cacciavite per svitare la vite di regolazione dell'inclinazione. Staccare la piastra di montaggio dal supporto di montaggio della videocamera.

TALIANO

Collocare la piastra di montaggio nel punto in cui si desidera posizionare la videocamera e utilizzare una matita per segnare i due fori.

Se si desidera infilare i cavi della videocamera attraverso la parete o il soffitto, segnare anche il foro centrale.

Usare un trapano con una punta da 6 mm per praticare i fori necessari, profondi all'incirca 25 mm, quindi inserire i tasselli nei fori. Utilizzare le viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio alla parete.

Se si desidera infilare i cavi della videocamera attraverso la parete o il soffitto, realizzare il foro centrale attraverso il quale infilare i cavi della videocamera.

Collegare i cavi di alimentazione ed Ethernet oppure solo il cavo Ethernet se si utilizza una connessione PoE.






Fissare il supporto di montaggio alla piastra di montaggio.

Se i cavi vengono fatti passare esternamente a lato della videocamera.

inserirli i cavi nell'apposita canalina sul supporto di montaggio.

Se si desidera infilare i cavi della videocamera attraverso la parete o il soffitto, infilarli nel foro.

Regolare l'angolo della videocamera, poi avvitare la vie di regolazione dell'inclinazione fino a serrarla.

Se si desidera inserire una scheda microSD,

staccare la videocamera dal relativo supporto di montaggio, ruotandola in senso antiorario e sollevandola via dal supporto.

Inserire la carta microSIM con i contatti rivolti verso la propria persona.

Riattaccare la videocamera al supporto di montaggio e ruotarla in senso orario per bloccarla in posizione.

Ulteriori informazioni

Ulteriore assistenza e maggiori informazioni sul prodotto sono reperibili online presso http://www.dlink.com.

Termini di garanzia

Per informazioni sulla garanzia nel proprio paese, visitare il sito http://warranty.dlink.com/.









Краткое руководство по установке

Данное руководство содержит основные инструкции по установке камеры DCS-4622. Для получения дополнительной информации по настройке камеры, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске из комплекта поставки или через Web-сайт D-Link.

Комплект поставки

- Сетевая Full HD-камера DCS-4622 с поддержкой РоЕ и ночной съемки
- Комплект для монтажа
- CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением
- Краткое руководство по установке

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

Меры безопасности:

Во избежании прекращения гарантии, установку и обслуживание должны проводить сертифицированные специалисты в соответствии с региональными нормами и правилами.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению, в соответствии с кратким руководством по установке.

Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, не запыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 °C до +40 °C. Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства.

Не вскрывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/ статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство. Во избежание повреждения матрицы не направляйте объектив видеокамеры на очень яркие объекты и солнце.

Срок службы устройства – 2 года.



1	Динамик	Встроенный динамик для двусторонней
	(на задней панели)	передачи звука.
2	Инфракрасные диоды (под прозрачным кожухом)	Используются для работы камеры в ночное время.
3	Объектив камеры	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
4	Светочувствительный датчик	Используется для определения условий освещения.
5	Индикатор питания и сети (Power/Status)	Красный: камера включена, но нет подключения к сети Зеленый: камера включена, есть подключение к сети Мигающий зеленый: ведется запись видео
6	Микрофон	Используется для записи звука
7	Слот для карты microSD	Позволяет записывать видео и снапшоты на карту microSD.
8	Верхняя панель основания камеры	Поворот камеры против часовой стрелки позволяет снять ее с панели основания. Поворот камеры по часовой стрелке закрепляет ее на основании камеры.
9	Винт модуля наклона	Позволяет регулировать угол наклона камеры, а так же отсоединить ее от панели основания.
10	Нижняя панель основания камеры	Нижняя панель основания имеет отверстия для установки камеры на стене или потолке
11	Канал для кабелей	Кабели могут быть проложены через канал или через центр основания камеры.
12	Разъем питания	Разъем для подключения адаптера питания 12 В / 1,5 А
13	Разъем для Ethernet-кабеля	Разъем RJ-45 для подключения Ethernet- кабеля.
14	Кнопка сброса настроек (Reset)	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд для сброса настроек камеры.

Настройка камеры

Вставьте CD-диск с программным обеспечением для DCS-4622 в привод CD-ROM для начала установки. Если на компьютере отключена функция автоматического запуска, или D-Link Launcher не запускается автоматически, нажмите Пуск > Выполнить. Введите **D:\autorun.exe**, где D: – имя привода CD-ROM, и нажмите Enter.

Нажмите Setup Wizard (Мастер Установки) и следуйте инструкциям для установки.

Выберите ярлык D-Link Setup Wizard SE в стартовом меню Windows (Пуск > D-Link > Setup Wizard SE).

Откроется окно Мастера Установки, где будет отображен МАС-адрес и IP-адрес Вашей камеры. Если в сети используется DHCP-сервер, то будет отображен IP-адрес, назначенный этим сервером. Если в сети не используется DHCP-сервер, то отобразится статический IP-адрес камеры по умолчанию: **192.168.0.20**. Выберите камеру и нажмите кнопку **Wizard** для продолжения.

Введите имя пользователя (Admin ID) и пароль (Password). Имя пользователя по умолчанию – admin, поле для пароля оставьте пустым.

Установите галочку, если Вы хотите поменять имя пользователя и пароль камеры, и введите новое имя пользователя и пароль.

Нажмите **Next** (Далее), чтобы перейти на следующую страницу.

Выберите DHCP, если хотите, чтобы камера автоматически получала IP-адрес, назначенный DHCP-сервером.

Выберите Static IP (статический IP-адрес), если хотите, чтобы камера использовала постоянный IP-адрес.

Нажмите **Next** (Далее), чтобы перейти на следующую страницу.







Alley March & Lop	C) SEC	URICAM Network	
Set up an Click Next	Admin ID and Passw to continue.	rord to secure your c	amera.
Admin ID		Password	
Change -		Change -	
New D		New Password	
Reconfirm		Reconfirm	
			G S D Bock Heat Lot



Проверьте настройки и нажмите **Restart** (Перезапустить).



Просмотр изображения камеры через Web-браузер

Выберите ярлык D-Link Setup Wizard SE в стартовом меню Windows (Пуск > D-Link > Setup Wizard SE).

Выберите камеру и нажмите кнопку Link для доступа к настройкам сети.

Мастер установки автоматически откроет Web-браузер по IP-адресу камеры.

Введите имя пользователя **admin** и оставьте поле для пароля пустым. Нажмите **OK**, чтобы продолжить.

В данном разделе доступен просмотр видео с камеры в реальном времени. Для получения дополнительной информации о настройке камеры обратитесь к руководству пользователя, доступному на Web-сайте D-Link.

	Accessores	•
	🗎 Dunk	D-HenCan +
	ESTant	🗧 🔄 Setup Waard 🕫 🕴 🚺 🛛 Girk Setup Waard St
110000	fibhev	Universital Setup Waard Si
	Plezie PTP-Clerit	
P Settings	Google Orone	
Search	in ar	
hilds and Support	Autority	
kn	C Internet Fundament	
Shit Down	0.000	
No. 12	S Windows Search	

D-Link	e) sec	URICAM Network	
	MAC Address	Current IP Address	Device Name
	00 On an a1 3d 5f	172.17.5.104	DCS-7513
Wizard Saarch Link About Exit	50 cd: 54 17 of 14	172.17.5.113	DC3-460

Windows Security	
The server 192. Warning: This : sent in an inser connection).	668.0.103 at DCS-4622 requires a username and password. server is requesting that your username and password be ure manner (basic authentication without a secure
	Uber name Password Remember my credentials OK Cancel



Монтаж камеры

Настоятельно рекомендуется выполнить настройку и тестирование камеры до ее монтажа.

Ослабьте винт на модуле наклона. Снимите нижнюю панель основания камеры.

Поместите нижнюю панель на то место, где планируете установить камеру, и разметьте два отверстия для монтажа.

Если требуется проложить кабели для камеры в стене или потолке, при разметке используйте также центральное отверстие.

Просверлите отверстия глубиной приблизительно 25 мм сверлом диаметром 6 мм, затем вставьте в отверстия анкеры. Используйте входящие в комплект поставки винты для крепления камеры к стене.

Если требуется проложить кабели для камеры в стене или потолке, просверлите отверстие в центре и протяните кабели через это отверстие.

Подключите кабель питания и Ethernet-кабель. При подаче питания по технологии РоЕ необходимо подключить только Ethernet-кабель.







Информация о гарантии

Информация о гарантии для Вашего региона доступна на Web-сайте http://warranty.dlink.com.

Соедините верхнюю панель основания камеры с нижней.

Если кабели для камеры не требуется прокладывать в стене или потолке. протяните их через канал в основании камеры.

Если требуется проложить кабели для камеры в стене или потолке, протяните их через просверленное отверстие.

Отрегулируйте угол обзора камеры, затем закрепите винт.

Для того, чтобы вставить карту microSD,

снимите камеру с нижней панели основания, повернув ее против часовой стрелки.

Вставьте карту microSD в соответствующий слот.

Соедините камеру с нижней панелью основания и зафиксируйте, повернув ее по часовой стрелке.

Дополнительная информация

Дополнительная помощь и информация об устройстве доступна на Web-сайте http://www.dlink.com











Технические характеристики

	Основные характеристики	 1/3-дюймовый 3-метапиксельный СМОS- сенсор с технологией прогрессивного сканирования Встроенный ICR-фильтр Ицетной режим: 0,5 люкс Черно-белый режим: 0,5 люкс Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс Расстояние инфракрасной подсветки: 7,5 м Фокусное расстояние: 1,1 мм Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м 	 Апертура: F2.0 10-кратное цифровое увеличение Углы обзора: 180° (по горизонтали) 180° (по вертикали) Угол настройки: 15° (по вертикали) Встроенный микрофон Встроенный динамик
Камера	Характеристики изображения	 Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных Метки времени и вставки текста Настраиваемые окна для обнаружения движения Режим отображения: на столе, на стене, на потолке 	 Настраиваемые зоны приватных масок Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости и WDR
	Сжатие видео	•Сжатие в форматах H.264/ MJPEG •H.264/MJPEG multicast- вещание	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео	•1920 х 1536 до 15 кадров/с	•1440 x 1152, 1280 x 1024, 960 x 768, 640 x 512 до 30 кадров/с
	Аудио	•G.711	
	Интерфейсы для внешних устройств	•Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet	•Поддержка 802.3af РоЕ (Класс 2)
Сеть	Сетевые протоколы	• IPv6 • IPv4 • ARP • UCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент • SMTP-клиент • FTP-клиент	 HTTP/HTTPS Samba-клиент PPPoE UPnP Port Forwarding RTP/RTSP/RTCP Фильтрация IP-адресов Multicast Cos QoS/DSCP SNMP Соответствие ONVIF
	Безопасность	 Защита учетной записи администратора и группы пользователей Аутентификация по паролю 	•Аутентификация HTTP и RTSP

	Системные требования для Web-интерфейса	• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari	
	Управление событиями	 Обнаружение движения Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/ видеоклипов через электронную почту и FTP Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP 	 Несколько уведомлений о событии Несколько способов записи для создания резервных копий
Управление	Удаленное управление	 Создание стоп-кадров/ видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск 	 Интерфейс настройки, доступный через Web- браузер
	Системные требования по D-ViewCam™	 Операционная система: Microsoft Windows 10/8/7/ Vista Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше 	•Протокол: Стандартный TCP/IP
	Дополнительное ПО D-ViewCam™	 Удаленное управление/ контроль: до 32 камер Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер 	 Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
	Bec	•188 г ± 5%	
	Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки)	•Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц	•Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
060000	Потребляемая мощность	•4,6 Bt ± 5%	
Оощие	Температура	•Рабочая: от 0 до 40 °С	•Хранения: от -20 до 70 °С
	Влажность	•Рабочая: от 20% до 80% (без конденсата)	•Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
	Сертификаты	•CE •CE LVD	•FCC •C-Tick

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка компании D-Link работает в круглосуточном режиме ежедневно, кроме официальных праздничных дней. Звонок бесплатный по всей России.

Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465 Техническая поддержка через Интернет:

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

Импортер:

ООО "Д-Линк Трейд" 390043, г.Рязань, пр. Шабулина, д.16

ОФИСЫ

Россия Москва, Графский переулок, 14 Тел. : +7 (495) 744-00-99 E-mail: mail@dlink.ru

Україна Київ, вул. Межигірська, 87-А Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: ua@dlink.ua

Moldova Chisinau; str.C.Negruzzi-8 Tel: +373 (22) 80-81-07 E-mail:info@dlink.md

Беларусь Мінск, пр-т Незалежнасці, 169 Тэл.: +375 (17) 218-13-65 E-mail: support@dlink.by

Қазақстан Алматы, Құрманғазы к-сі,143 үй Тел.: +7 (727) 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

EHE

Հայաստան Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, 23/5 Հեռ.՝ +374 (10) 39-86-67 Էլ. փոստ՝ info@dlink.am

Latvija Rīga, Lielirbes iela 27 Tel.: +371 (6) 761-87-03 E-mail: info@dlink.lv

Lietuva Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel.: +370 (5) 236-36-29 E-mail: info@dlink.lt

Eesti E-mail: info@dlink.ee

Türkiye Uphill Towers Residence A/99 Ataşehir /ISTANBUL Tel: +90 (216) 492-99-99 Email: info.tr@dlink.com.tr

> ישראל רח' המגשימים 20 קרית מטלון פתח תקווה 972 (3) 921-28-86 support@dlink.co.il

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

Este guia de instalação fornece instruções básicas para a instalação da DCS-4622. Para obter informações adicionais sobre como usar a câmera, consulte o Manual do Usuário, que está disponível no CD incluído neste pacote ou no site de suporte da D-Link.

Conteúdo da embalagem

- Câmera IP DCS-4622 Vigilância 360 ° Full HD PoE
- Kit de montagem
- Manual e software em CD-ROM
- Guia de instalação rápida

Se qualquer um dos itens acima estiver faltando, entre em contato com o seu revendedor.

Aviso de Segurança:

A instalação e manutenção devem ser feitas por técnicos certificados, de modo a estar em conformidade com todas as normas locais e evitar a anulação da sua garantia.



1	Alto falante (na parte traseira)	Alto falante onboard para comunicação em 2 vias		
2	IR LEDs (atrás da câmera)	Fornecer iluminação para ambientes de pouca luz.		
3	Lentes da Câmera	Lente fixa para gravar o vídeo da área ao redor.		
4	Sensor de luz	O sensor mede a luz as condições de iluminação e alterna entre cor e infravermelho conforme necessidade.		
 5 Power/Status LED Vermelho: Câmera está ligada, mas conectada Verde: Câmera está ligada e está co Verde piscante: Câmera está monito ambiente 		Vermelho: Câmera está ligada, mas não está conectada Verde: Câmera está ligada e está conectada Verde piscante: Câmera está monitorando o ambiente		
6	Microfone	Registros de áudio da área ao redor.		
7	Slot microSD	Você pode inserir um cartão microSD para salvar fotos e vídeos.		
8	Kit de montage	Remova a câmera do suporte de montagem girando a mesma para a esquerda. Trave a câmera no suporte girando-a no sentido horário.		
9	Parafuso de ajuste de inclinação	Pode ser solta para ajustar o ângulo da câmara, ou removida ao separar a tampa da câmara a partir da placa de montagem.		
10	Placa de montagem	Use os furos na placa de montagem para montar a câmara em um teto ou na parede.		
11	Canais por cabo	O cabo da câmera pode ser passado através dos canais a cabo ou o centro da câmera quando montá-la.		
12	Conector de energia	Liga a um adaptador de energia 12V / 1,5 A opcional (não incluído).		
13	Ethernet Jack	Conector RJ-45 para Ethernet para conectar a câmera à sua rede.		
14	Botão Reset	Pressione e segure por 10 segundos para repor câmera de volta para as configurações padrão de fábrica.		

Configurando a Câmera

Insira o CD da câmera DCS-4622 na unidade de CD-ROM do seu computador para iniciar a instalação. Se a execução automática estiver desativada, ou se o utilitário de instalação D-Link não for iniciado automaticamente, clique no botão Iniciar e digite **D: \ autorun.exe** (em que D: representa a letra da sua unidade de CD-ROM) e pressione Enter.

Clique em Assistente de Configuração e siga as instruções para instalar a câmera.

Clique no ícone Assistente de configuração SE D-Link que foi criado no seu menu Iniciar do Windows (**Iniciar> D-Link> Setup Wizard SE**).

O Assistente de configuração irá aparecer e exibir o endereço MAC e o endereço IP de sua câmera. Se você tiver um servidor DHCP na sua rede, um endereço IP válido será exibido. Caso contrário, o IP estático **192.168.0.20** da câmera de rede será exibido. Selecione sua câmera e em seguida clique no botão Assistente para continuar.

Digite o ID e senha. Ao efetuar login pela primeira vez, o ID do administrador padrão é admin com a senha em branco.

Clique nas caixas se você deseja mudar o ID e senha para a câmera, e digite o novo ID e senha que você deseja usar.

Clique em Avançar para continuar.

Selecione DHCP se sua câmera obtém um endereço IP automaticamente de um servidor DHCP. Selecione IP estático se você quiser inserir manualmente as configurações de IP para a câmera.

Clique em Avançar para continuar.





D·Link	C) SEC	URICAM Network	
	~		
M	AAC Address	Current IP Address	Device Name
	00.0e ae a4.5d.5f		
Wizard Search Link	b0.c5.54.17.66.14	172 17 5 113	DCS-4603
Exit			





Aguarde um momento para confirmar as configurações e clique em Reiniciar.

Visualizando sua câmera através do navegador Web

Clique no ícone Assistente de configuração SE D-Link que foi criado no seu menu Iniciar do Windows (Iniciar> D-Link> Setup Wizard SE).

Selecione a câmera e clique link para acessar a configuração web.

O Assistente de Configuração irá abrir automaticamente seu navegador para o endereço IP da câmera.

Digite admin como o nome de usuário padrão e deixar a senha em branco. Clique em **OK** para continuar.

PORTUGUÊS sod E

Esta seção exibe vídeo ao vivo da câmera. Você pode selecionar o perfil de vídeo e visualizar ou operar a câmera. Para obter informações adicionais sobre a configuração web, por favor consulte o manual do usuário, que está disponível no site da D-Link.



D-Link



indows security	
The server 192	168.0.103 at DCS-4622 requires a username and password.
Warning: This sent in an inse connection).	erver is requesting that your username and password be sure manner (basic authentication without a secure
	User name Password Remember my credentials
	<u> </u>
	OK Cancel





Instruções de montagem

É altamente recomendável que você configure e teste sua câmera antes de montá-la.

Use uma chave de fenda para desapertar o parafuso de ajuste de inclinação. Puxe a placa de montagem longe da câmera de montagem.

Coloque a placa de montagem em que deseja posicionar a câmera e use um lápis para marcar os dois furos de montagem.

Se você deseja executar os cabos da câmera através da parede ou teto, marcar o furo central também.

Use uma broca 6 mm a fazer os furos necessários cerca de 25 mm de profundidade, em seguida, insira as buchas nos furos. Use os parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem na parede.

Se você deseja executar os cabos da câmera através da parede ou teto, perfurar o furo central para os cabos da câmera para passar.

Ligue a alimentação e os cabos Ethernet, ou apenas o cabo Ethernet se você estiver usando uma conexão PoE.





- 111



PORTUGUÊS

Anexar a câmara à placa de montagem.

Se você estiver executando os cabos da câmera para fora o lado da câmera, guiar os cabos da câmera através do canal a cabo na câmara de montagem.

Se você deseja executar os cabos da câmera através da parede ou teto, puxe os cabos através do orifício.

Ajuste o ângulo da câmera, em seguida, aperte o parafuso de ajuste de inclinação até que seja confortável.

Se você deseja inserir um cartão microSD, remova a câmera da câmera de montagem girando a câmera anti-horário e levantando-a do suporte de câmera.

Insira o cartão microSD com os contatos voltados para você.

Volte a colocar a câmera para o monte de câmera e transformá-lo no sentido horário para travá-la no lugar.

Informações adicionais

ajuda adicional e informações sobre o produto estão disponíveis online em http://www.dlink.com.

Informações de garantia

Por favor, visite http://warranty.dlink.com/ para informações de garantia para a sua região.







快速安裝手冊

此安裝指南提供安裝DCS-4622網路攝影機在您網路的基本操作。若要 取得更多關於使用此攝影機的方式,請參考光碟內附的使用手冊,或至 D-Link技術支援網站下載產品使用手冊。

包裝內容

- DCS-4622 Full HD 360° 魚眼型網路攝影機
- 安裝配件包
- 光碟(內涵使用手冊及安裝程式)
- 快速安裝手冊

若包裝內缺少以上任何項目,請聯絡您的經銷商。

安全須知:

此產品應該由具備相關證照的技術人員安裝,以符合當地的法規及避免 產品的保固失效。



1	喇叭(在背面)	內建喇叭支援雙向語音。		
2	紅外線LED 燈 (外罩下方)	在低光源的環境下提供照明。		
3	攝影機鏡頭	固定焦鏡頭。		
4	光線威應器	光線感應器用於感測環境光源,以判斷切換彩 色或紅外線夜視模式。		
5	電源/狀態指 示燈	紅燈: 攝影機已通電,但未連接至網路 綠燈: 攝影機已通電且連接至網路 閃綠燈: 攝影機正在傳輸影像		
6	麥克風	接收環境聲音。		
7	microSD 記 憶卡插槽	可插入microSD記憶卡用於儲存螢幕快照或是紀錄影像。		
8	攝影機底座	透過逆時針旋轉將攝影機機身從攝影機底座取 下,順時針旋轉將攝影機鎖回。		
9	調整螺絲	可鬆開螺絲來調整攝影機的角度,當需分離攝 影機底座及底座背板時請將調整螺絲卸除。		
10	底座背板	透過底座背板上的孔位,將攝影機固定置天花 板或牆面上。		
11	配線孔道	當壁掛攝影機時,請將攝影機的配線從配線孔 道或攝影機底座穿出。		
12	電源接頭	可選擇性連接12 V/1.5 A電源供應器(標準包裝 內不包含)。		
13	乙太網路線 接頭	可連接RJ-45乙太網路線提供攝影機網路,或是 透過PoE方式供電至攝影機。		
14	Reset按鈕	按壓約10秒不放,將攝影機回復至出廠預設值。		

中

文

攝影機設定

請將包裝內附的光碟放入您電腦的光碟機並開始執行安裝。若您電腦的 自動執行功能已被停用,或D-Link Launcher無法自動執行時,請點選 開始>執行後輸入「D:\autorun.exe」(D代表您光碟機的代號)。

請點選Setup Wizard開始安裝。

請點選Windows開始選單中的D-Link Setup Wizard SE圖示(開始> D-Link > Setup Wizard SE)。

設定精靈中將會顯示您攝影機的MAC位址及IP 位址。若您的網路中有DHCP伺服器時,將會 顯示由DHCP派發的有效IP位址。若您的網路 中沒有DHCP伺服器,則將會顯示攝影機的預 設IP位址192.168.0.20。請選擇您的攝影機, 再點選「Wizard」的按鈕來繼續。

請輸入管理者(Admin)的名稱和密碼。在首次登入時,預設的管理者名稱為「admin」無密碼。

若您要更改攝影機的管理者(admin)名稱和密碼 時請勾選核取方塊,並輸入您要設定的新名稱 及密碼。

中 請點選「Next」來繼續。



「Static IP」並輸入您要使用的IP位址。

請點選「Next」來繼續。





D-Link	C) SEC	URICAM Network	
	AAC Address	Current IP Address	Device Name DSS-7513
Vizard Search Link About Exit	60 c5 54.17 66 14	172 17 5 113	DC54603



Set IP Address COLOR Color P Paters Determine Determine Paters	- SEC	JAN APP NEWOCK
OKP OKP Defe Defe Defet Defet Defet Name Defet Seney Off Oken Visite	Set	IP Address
Date P PAtense T107.164.1185 Detert Mask Vol.204.01.05.0 Detert Mask Vol.204.01.0 Pressy DIR T07.163.1	· DHCP	
IP Addexs 192.168.1185 50644 Mail Viss.255.255.8 Orlind Collemy 192.188.1.1 Premary INIS 192.168.1.1	Static IP	
Subset Mask PSS-255-255-0 Defusit Generary 192.163.1.1 Premary DRS 192.163.1.1	IP Address	
Default Gateway 1102.108.1.1 Presay DNS 1102.108.1.1	Subnet Mask	
Prenary DNS 192.168.1.1	Default Gateway	
	Primary DNS	192.168.1.1
192.168.1.1	Secondary DNS	192.168.1.1
- L		43

文

請確認您的設定是否正確並點選「Restart」來 重新啟動攝影機。



透過網頁瀏覽器檢視您的攝影機

請確認您的設定是否正確並點選「Restart」 來重新啟動攝影機。(開始> D-Link > Setup Wizard SE)。

請選擇攝影機並點選「Link」的按鈕來連結網 頁設定介面。

設定精靈將會自動以攝影機的IP位址來開啟設 定網頁。

請在「User name」的欄位中輸入預設的 「admin」,

「Password」的欄位不需輸入(空白)並點選 「OK」來進入設定網頁。

畫面中會顯示您攝影機的即時影像,您可以選 擇影像設定檔來觀看或調整設定。若要取得更 多關於設定網頁的資訊,請參考包裝內附的光 碟或D-Link網站上的使用手冊。

	Accessories	•
	🗎 DUR	0-VexCan +
Concerns (AH123 🖸	🛀 Setua Waard SE 🔸 🚺 🛛 Girik Setua Waard SE
Advantation	T fisher	 Universited Service of Service Service
Ch failters	The 28a FTP Chert	
J Inmh	Google Chrome	
and the second diverse of	त्व गा	
C he	Autocity	
U KAL	6 Internet Dipkeer	
Shut Down	O Come	
1 Mart 10 9 10 1	C Martine Trends	

D-Link	e) sec	URICAM Network	
	MAC Address	Current IP Address	Device Name
	the owned by (1122 117 1 101	1000 7011
Witcard Search Link About Exit	>	172.17.5.113	DC3-469

The server 192	168.0.103 at DCS-4622 requires a username and password
Varning: This ent in an inse connection).	server is requesting that your username and password be ure manner (basic authentication without a secure
	User name Password Remember my credentials
	OK Carried



壁掛安裝

強烈建議在壁掛攝影機之前,請先完成攝影機設定及相關測試。

使用螺絲起子將調整螺絲卸除,將攝影機底 座與底座背板分離。

將底座背板放置至預設至攝影機位置上,用鉛 筆描出底座背板上鑽孔孔位。

若您要將攝影機的線材穿渦牆壁,用鉛筆描出 底座背板中間孔位。

依照牆面的材質以適當的工具,用6mm的鑽頭 在描出的孔位鑽出深約25mm的孔洞,然後放 入壁虎以支撑螺絲。

若您要將攝影機的線材穿過牆壁,請在描出的 中間孔位上鑽孔。

連接電源線及乙太網路線,若您要使用PoE連 線時則僅需要連接乙太網路線。









中

文

將攝影機底座固定至底座背板。

將攝影機配線,從配線孔道拉出。

若您要將攝影機的線材穿過牆壁,請拉線 穿過牆壁上鑽出的配線孔。

將攝影機調整至您想要的角度後將螺絲 轉緊。

若欲安裝microSD記憶卡時,請將攝影機 逆時針旋轉從攝影機底座取下。

插入microSD記憶卡。

將攝影機順時針旋轉銷回。

其他資訊

請造訪官方網站http://www.dlink.com來取得更多產品的相關資訊與協助。

保固資訊

請造訪網站http://warranty.dlink.com/來查看在您地區的保固資訊。



中

文









Petunjuk Insatalasi Cepat

Petunjuk instalasi ini memberikan langkah-langkah dasar untuk meng-intsal DCS-4622. Untuk informasi tambahan tentang bagaimana menggunakan kamera, silahkan lihat petunjuk penggunaan (user manual) dalam cd yang disertakan dalam paket ini atau bisa kunjungi Webiste D-Link.

lsi dalam kemasan

- DCS-4622 Vigillance 3600 Full HD Network Camera
- Mounting Kit
- Manual dan Software dalam CD-ROM
- Petunjuk instalasi cepat

Jika ada Item di atas yang hilang, silahkan kontak reseller anda.

Peringatan keamanan:

Instalasi dan servis harus dilakukan oleh teknisi yang bersertifikat untuk memenuhi sayarat local dan mencegah batalnya garansi produk.



1	Speaker (di belakang)	Dilengkapi dengan speaker untuk komunikasi dua arah.	
2	IR LEDs (dibelakang penutup)	Memberikan illumination pada lingkunagn yang minim cahaya.	
3	Lensa Kamera	Lensa Fix untuk merekam video di sekitar area	
4	Sensor Cahaya	Sensor cahaya mengukur kondisi cahaya dan akan menukar antara warna atau infrared.	
5	Power/Status LED	Merah : kamera menyala, tetapi tidak terkoneksi denganjaringan. Hijau : Kamera menyala dan terkoneksi dengan jaringan Hijau Berkelip : Video kamera sedang diakses.	
6	Mikrofon	Merekam suara disekitar area.	
7	Slot kartu microSD	Kamu dapat memasukan kartu mikro SD untuk menyimpan snapshot dan video.	
8	Penahan Kamera	Lepaskan kamera dari penahannya dengan memutar kamera berlawanan arah jarum jam. Mengunci kamera dengan memutarnya searah jarum jam kamera	
9	Skrup Pengencang	Dapat dilonggarkan untuk menyesuaikan sudut kamera, atau dilepaskan ketika memisahkan penutup kamera dari dudukan kamera	
10	Plat Dudukan	Gunakan lubang pada plat dudukan untuk memasang kamera ke atap atau dinding.	
11	Saluran Kabel	Kabel kamera dapat dilewatkan melalui saluran kabel pada saat kamera dipasangakan.	
12	Konektor Power	Hubungkan sebuah power adaptor 12 V / 1.5 A (Tidak Termasuk dalam kemasan).	
13	Kontak Ethernet	Konektor RJ-45 untuk menghubungkan kamera ke dalam jaringan	
14	Reset Button	Tekan dan tahan selama 10 detik untuk me-reset kamera kembali ke pengaturan asal pabrik.	

Konfigurasi Pada Kamera

Masukan CD DCS-4622 ke CD-ROM drive dan mulai instalasi. Jika sistem autorun tidak berjalan atau jika aplikasi tidak berjalan secara otomatis, klik icon start dan tuliskan **D:\autorun.exe**(dimana D adalah huruf yang menandakan CD-ROM drive) dan tekan tombol enter.

Klik **Setup Wizard** dan ikuti petunjuk untuk melakukan Setup Wizard.

Klik pada icon **D-Link Setup Wizard SE** icon yang sudah ada pada WWindows Start menu (**Start>D-Link>Setup Wizard SE**).

Setup Wizard akan tampil dan akan menampilkan MAC address dan IP address dari kamera anda. Jika anda memiliki DHCP server pada network, satu IP address yang sah akan ditampilkan. Jika tida, kamera akan menggunakan default statik IP address **192.168.0.20** akan di tampilan, Pilih kamera anda, kemudian klik tombol **Wizard** untuk melanjutkan.

Masukan ID admin dan Password. Ketika login untuk yang pertama kali, default Admin adalah admin dan password dibiarkan kosong.

Klik kotak cek jika anda ingin melakukan perubahan pada ID dan Password kamera dan masukan ID dan password baru yang anda inginkan.

Klik Next untuk melanjutkan

Pilih **DHCP** jika kamera anda mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP Server seperti router.

Pilih **Static IP** jika anda ingin membuat dan memasukan IP pada pengaturan kamera.

Klik Next untuk melanjutkan.









Akan membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi setting anda dan klik **Restart**.

Melihat Kamera Anda Melalui Web Browser

Klik pada icon **D-Link Setup Wizar SE** yang sudah ada pada Start Menu Windows (**Start>D-Link>Setup Wizard SE**)

Pilih kamera dan klik Link untuk mengakses kamera melalui Web Konfigurasi.

Setup Wizard akan secara otomatis terbuka pada saat anda membuka web browser untuk mengakses IP address kamera.

Masukan **admin** sebagai default username dan biarkan password kosong. Klik **OK** untuk melanjutkan.

Pada saat ini menampilakan live Video dari kamera anda. Anda dapat memilih profile video dan melihat atau mengoperasikan kamera. Untuk informasi tambahan tentang web konfigurasi silahkan lihat pada user manual yang tersedia pada D-Link Website.



DELINK SECLAR/Adv Melow Melo







D-Link

Instruksi Pemasangan

Ini sangat di rekomendasikan untuk anda mengkonfigurasi dan melakukan test pada kamera sebelum kamera terpasang.

Gunakan obeng untuk membuka skrup penahan. Tarik plat dudukan menjauh dari penahan.

Tempatkan plat dudukan di area dan posisi yang kamu inginkan dan gunakan pensil untuk menandai dua lubang pada plat dudukan.

Jika anda ingin kabel melalui dinding atau atap, tandai juga lubang tersebut.

Gunakan 6mm bor untuk membuat lubang yang diperlukan, kemudian masukan jangkar dinding ke dalam lubang. Gunakan skrup yang disediakan untuk menempelkan mounting bracket ke dinding.

Jika anda ingin kabel melalui dinding atau atap, bor lobang pada tengah kamera agar kabel melaluinya.

Pasangkan kabel power dan kabel Ethernet, atau cukup kabel Ethernet saja jika anda akan menggunakan koneksi PoE







Jika Anda menjalankan kabel kamera diluar sisi kamera, arahkan kabel kamera melalui saluran kabel pada dudukan kamera.

Jika Anda ingin kabel kamera melalui dinding atau atap, tarik kabel melalui lubang.

Atur sudut kamera kemudian kencangkan skrup pada posisi kemiringan yang diinginkan.

Jika Anda ingin memasukkan kartu microSD, lepaskan kamera dari dudukan kamera dengan memutar kamera berlawanan dan angkat menjauh dari dudukan kamera.

Masukkan kartu microSD dengan pada slot yang anda temui.

Pasang kamera ke dudukan kamera dan putar searah jarum jam agar mengunci pada tempatnya.

Informasi Tambahan

bantuan tambahan dan informasi produk tersedia online di http://www.dlink.com.

Informasi Garansi

Silahkan kunjungi http://warranty.dlink.com/ untuk informasi garansi pada wilayah Anda.









66

Notes

Notes



Ver. 1.00(WW)_90x130 2016/09/19 RMN0102191