

Latitude 15

5000 Series


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido




2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10
Terminez l'installation de Windows 10
Conclua a instalação do Windows 10
Finalice la configuración de Windows 10


Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in | Activer l'assistance et la protection
Habilite o suporte e a proteção | Active Soporte y protección



Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede | Conéctese a una red



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.
- NOTA:** Em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell
Localiser les applications Dell
Localize os aplicativos Dell
Localice las aplicaciones Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Registreer de computer
Enregistrez votre ordinateur
Registrar o computador
Registre el equipo



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij
Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Verifique e atualize o computador
Busque actualizaciones para su equipo



Product support and manuals
Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales

Contact Dell
Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model
Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo normativo | Modelo normativo

Regulatory type
Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo normativo | Tipo normativo


Computer model
Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana
La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


Importador:
Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Número de modelo reglamentario: P48F
Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima): 2,3 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz
Corriente de salida: 3,34 A/4,62 A
Voltaje de salida: 19,5 V CC



Features
Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Network connector | 15. Headset connector |
| 2. VGA connector | 16. Fingerprint reader (optional) |
| 3. SIM-card slot (optional) | 17. Contactless smart card reader (optional) |
| 4. Camera | 18. Battery-status light |
| 5. Camera-status light | 19. Hard-drive activity light |
| 6. HDMI connector | 20. Power-status light |
| 7. USB 3.0 connector | 21. Speakers |
| 8. Power connector | 22. Touchpad |
| 9. Dual Array microphones | 23. Smart-Card Reader (optional) |
| 10. Power button | 24. Thunderbolt 3 connector (optional) |
| 11. Security-cable slot | 25. Dock connector |
| 12. USB 3.0 connector with PowerShare | 26. Service-tag label |
| 13. USB 3.0 connector | |
| 14. SD memory-card reader | |



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Netwerkaansluiting | 15. Headsetconnector |
| 2. VGA-aansluiting | 16. Vingerafdruklezer (optioneel) |
| 3. Simkaartsleuf (optioneel) | 17. Contactloze smartcardlezer (optioneel) |
| 4. Camera | 18. Statuslampje batterij |
| 5. Statuslampje camera | 19. Activiteitenlampje vaste schijf |
| 6. HDMI-connector | 20. Stroomstatuslampje |
| 7. USB 3.0-aansluiting | 21. Luidsprekers |
| 8. Voedingskabelconnector | 22. Touchpad |
| 9. Dual array-microfoons | 23. Smartcardlezer (optioneel) |
| 10. Aan-uitknop | 24. Thunderbolt 3-connector (optioneel) |
| 11. Sleuf voor beveiligingskabel | 25. Dockconnector |
| 12. USB 3.0-connector met PowerShare | 26. Servicetaglabel |
| 13. USB 3.0-aansluiting | |
| 14. SD-geheugenkaartlezer | |

- | | |
|--|--|
| 1. Port réseau | 15. Port pour casque |
| 2. Port VGA | 16. Lecteur d'empreintes digitales (en option) |
| 3. Emplacement de la carte SIM (en option) | 17. Lecteur de carte à puce sans contact (en option) |
| 4. Caméra | 18. Voyant d'état de la batterie |
| 5. Voyant d'état de la caméra | 19. Voyant d'activité du disque dur |
| 6. Port HDMI | 20. Voyant d'état de l'alimentation |
| 7. Port USB 3.0 | 21. Haut-parleurs |
| 8. Port d'alimentation | 22. Pavé tactile |
| 9. Deux microphones en réseau | 23. Lecteur de carte à puce (en option) |
| 10. Bouton d'alimentation | 24. Connecteur Thunderbolt 3 (en option) |
| 11. Emplacement pour câble de sécurité | 25. Port d'ancrage |
| 12. Port USB 3.0 avec PowerShare | 26. Étiquette de numéro de série |
| 13. Port USB 3.0 | |
| 14. Lecteur de carte SD | |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Conector de rede | 15. Conector do fone de ouvido |
| 2. Conector VGA | 16. Leitor de impressão digital (opcional) |
| 3. Slot do cartão SIM (opcional) | 17. Leitor de cartão inteligente sem contato (opcional) |
| 4. Câmera | 18. Luz de status da bateria |
| 5. Luz de status da câmera | 19. Luz de atividade do disco rígido |
| 6. Conector HDMI | 20. Luz de status de energia |
| 7. Conector USB 3.0 | 21. Alto-falantes |
| 8. Conector de energia | 22. Touchpad |
| 9. Microfones de matriz dual | 23. Leitor de cartão inteligente (opcional) |
| 10. Botão liga/desliga | 24. Conector Thunderbolt 3 (opcional) |
| 11. Slot do cabo de segurança | 25. Conector de acoplamento |
| 12. Conector USB 3.0 com PowerShare | 26. Rótulo da etiqueta de serviço |
| 13. Conectores USB 3.0 | |
| 14. Leitor de cartão de memória SD | |

- | | |
|--|---|
| 1. Conector de red | 15. Conector para auricular |
| 2. Conector VGA | 16. Lector de huellas dactilares (opcional) |
| 3. Ranura de la tarjeta SIM (opcional) | 17. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional) |
| 4. Cámara | 18. Indicador luminoso del estado de la batería |
| 5. Indicador luminoso de estado de la cámara | 19. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro |
| 6. Conector HDMI | 20. Indicador luminoso de estado de alimentación |
| 7. Conector USB 3.0 | 21. Altavoces |
| 8. Conector de alimentación | 22. Superficie táctil |
| 9. Micrófonos de doble matriz | 23. Lector de tarjetas inteligentes (opcional) |
| 10. Botón de encendido | 24. Conector Thunderbolt 3 (opcional) |
| 11. Ranura del cable de seguridad | 25. Conector de acoplamiento |
| 12. Conector USB 3.0 con PowerShare | 26. Etiqueta de servicio |
| 13. Conector USB 3.0 | |
| 14. Lector de tarjetas de memoria SD | |